


Ürün Markası : GENESİT

Ürün Kodu : GS207GW

Ürün Açıklaması : Genesit Fotoselli Lavabo Bataryası Uzun Tip-Çift Su Girişli CE

Menşei : PRC



Ürün Hakkında :

Bu ürün tezgah üstü lavabolarda kullanılmak için tasarlanmıştır. Ekstra uzatılmış gövde boyu sayesinde hemen hemen tüm tezgah üstü lavabolarda kullanım için uygundur.

Neme ve darbeye dayanıklı pirinç malzeme üzerine parlak krom kaplı gövdesi ile şık bir görünüme sahiptir. Kızılötesi sensörle çalışması sayesinde çapraz kontaminasyonu engelleyerek kusursuz hijyen sağlar.

Hem elektrik hem de pille çalışabilmesi sayesinde olası elektrik kesintilerinde ürünü sınıksız olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Etkili su tasarrufu için 1 dakika sonra su akışı otomatik olarak durmaktadır.

Çift su girişlidir. Yandaki ayar kolu ile sıcak-soğuk su ayarını kolayca yapabilirsiniz.

Tek çipli mikrobilgisayar kontrolü sayesinde sensör mesafesi otomatik olarak ayarlanır.

Su tasarrufu için üründe perlatör mevcuttur.

Ürün montajı için tezgaha 32mm çapında delik açılmalıdır.

UYARI : Lütfen şebeke suyu kullanınız. Şebeke suyunuz çok kirli ise arıtma takınız.

Ürün Özellikleri :

Metaryal : Pirinç üzeri krom kaplı malzemeden üretilmiştir.

Elektrikle Kullanım : Voltaj 220V-240V 50 Hz

Güç Tüketimi : Bekleme anında $\leq 2W$; Çalışma anında $\leq 5W$

Statik Pil Tüketimi : $\leq 5 \mu A$

Sensör Mesafesi : Fabrika sensör ayarı 16cm dir.Ayarlanabilir sensör mesafesi 10-16cm aralığındadır.

Koruma Derecesi : IPX5

Su Akış miktarı : 5-8L/dk (3 bar basınç altında)

Çalışma Basıncı : 0,05-0,7Mpa

Uygun Su Sıcaklığı : 1~50°C


Açılış Bekleme Süresi : $\leq 1sn$



Kapanış Süresi : $\leq 2sn$

Uygun Çalışma Sıcaklığı : 1~45°C

Bağlantı Türü : G3/8" , G1/2"


Bağlantı Şeması :





Uyarı : Her lavaboya 1 adet cihaz gelecek şekilde montaj yapınız. Ürün gövdesi (musluk kısmı) için tezgaha delik açarken gaganın lavabo içine bakacak şekilde konumlandırılması amacıyla lavaboya uygun mesafede delik açılmalıdır.

Cihazın belli bir sensör algılama mesafesi bulunmaktadır. Bu nedenle cihazın sensör algılama mesafesi içerisinde tezgah veya başka bir nesne bulunmamalıdır.



bulunmamalıdır. Aksi halde sensör cismi algılayacak ve sürekli çalışacaktır.

DİKKAT : Sensör etrafına sensörün algılamasını engelleyecek cisimler koymayınız

Kullanım Hakkında:

1. Sensör/ Akış testi

Ünite açıldığında, ellerinizi sensörün menziline soktuğunuzda su otomatik olarak akar. Ellerinizi çektiğinizde ise durur.

2. Sensör Aralığı



Cihazı güce bağladığınızda gösterge 4-5 sn yanıp söner.Ardından sensor otomatik ayar moduna geçer.Sensör hareketi algıladığında 2 sn içinde cihazın fabrika ayarı olan 16 cm sensor algılama mesafesini sabitler

Eğer farklı bir mesafede ayar yapmak istiyorsanız gücü kesin ve 30sn bekledikten sonra tekrar bağlayın.Gücü tekrar bağladığınızda istediğiniz mesafede (10-16cm) elinizi 20 sn sabit tutun.Ardından mesafe ayarlama işleminiz tamamlanacaktır

***Ayarı** sıfırlamak için gücü en az 30 saniye kesin ve sensörü ayarlamak için açıklanan prosedürü izleyin.

3. Pil Değişimi

Sensördeki gösterge ışığı, pillerin kullanım ömrünün sonuna geldiğini göstermek için saniyede 3 kez yanıp sönecektir. Bu aşamada ünite artık pille çalışmayacaktır.



Bakım ve Temizlik Talimatları :

Ürünün paslanmaz ve krom aksamlarını asla çamaşır suyu,cif vs kimyasal malzemelerle temizlemeyiniz.Bu malzemeler paslanmazın direkt yapısına zarar vererek paslanmazlık özelliğini yitirmesine neden olur.

Scoth Bright gibi aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.

Ürünün sensör göstergesini temizlemek için sadece yumuşak nemli bir bez kullanın.

Batarya filtresini düzenli olarak temizleyiniz.

Direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Asla ürünü suyla yıkamayınız.Motoruna sıvı kaçması halinde motor kısmı bozulacak ve ürün çalışmayacaktır.

Ürün kurulumundan önce lütfen kurulum ve kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Ekser Endüstriyel Ürünler Dış Tic.Ltd.Şti.

İkitelli OSB Demirciler San.Sitesi D3 Blok No:333 Başakşehir/İSTANBUL

Tel : 0212 549 03 70-71

web : www.ekser.net